


Scie circulaire Brushless 60 mm 18 V ONE+ R18CS7-0

RYOBI



18V ONE+

BRUSHLESS

RYOBI
TV

- Puissante scie circulaire Brushless idéale pour la découpe de plans de travail, de parquet, de portes...
- Moteur Brushless sans charbons : - Pas de frottement entre les charbons et le collecteur. Pas d'étincelle : moins de chaleur. - Aimants 2x plus puissants en position inversée. - Contrôle électronique de l'énergie. Protection contre la surcharge et la surchauffe. A puissance absorbée équivalente, la puissance restituée est supérieure avec un échauffement moindre et une durée de vie des pièces prolongée.
- Moteur Brushless, lame 184 mm et capacités de coupe comparables à une scie circulaire filaire : 60 mm à 90° et 44 mm à 45°
- Inclinaison de la semelle sans outil : 0° - 56°
- Interrupteur à gâchette bi-matière avec loquet de déverrouillage

Alésage Ø mm	16
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210150080
Coupe biseau (°)	50
Diamètre de lame (mm)	184
Emballage	Carton recyclable
Livré avec	1 lame 184 mm 24 dents et 1 clé de service
Niveau de pression acoustique (Lpa) (dB(A))	92.5
Niveau de puissance acoustique (Lwa) (dB(A))	103.5
Nombre de batterie(s)	0
Poids [sans batterie] [Kg]	2.8
Poids avec batterie (kg)	3.2
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	42
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	60
Puissance	18 V
Réf	5133002890
Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Type de lames	Carbure de tungstène
Vibration de coupe du bois (m/s²)	0.8
Vitesse à vide (tr/min)	3700

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr