

# Nettoyeur de sol 18V ONE+™ RY18PCB-0

# RYOBI®



**ONE+**  

- CONCEPT ONE+ : Nettoyeur de sol alimenté par une batterie 18V ONE+™ de votre choix.
- Travail doux et efficace : Brosse nylon de 16,2 cm pour couvrir de larges surfaces tout en prenant soin de ne pas rayer ou endommager vos sols
- Design ergonomique et confortable Vertebrae™ : poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™ pour une bonne prise en main
- Changement de la brosse rapide et sans outil
- Idéal pour le nettoyage des surfaces dures du jardin, telles que les allées, chemins en pierre, terrasses en béton, en bois etc.

Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210185587
Emballage	Carton recyclable
Livré avec	1 brosse universelle toutes surfaces
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> )	0.8
Nombre de batterie(s)	0
Poids [sans batterie] [Kg]	3.5
Poids avec batterie (kg)	3.9
Puissance	18 V
Puissance sonore [dB Lwa]	80
Réf	5133004729
Type de batterie	Li-ion

\*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : [ryobitools.fr](http://ryobitools.fr)